

20 REGUŁ BEZPIECZEŃSTWA

przy obchodzeniu się z wózkami widłowymi



1 Codziennie przed rozpoczęciem pracy wózek widłowy należy skontrolować na podstawie listy kontrolnej. Nie wolno korzystać z wózka widłowego, który jest uszkodzony lub niesprawny.



2 Przestrzegaj reguł bezpieczeństwa, tablic ostrzegawczych i znaków zakazu wjazdu wózków widłowych. Zachowaj szczególną ostrożność w pobliżu chodników. Zwolnij i uważaj na pieszych.



3 Podczas jazdy przechyl widły do tyłu i trzymaj ładunek nisko nad ziemią. Poprawia to stabilność i widoczność podczas jazdy.



4 Podwożenie pasażerów jest zabronione, ponieważ może prowadzić do wypadków. Wózki widłowe są przeznaczone wyłącznie do transportu towarów.



5 Bez specjalnej platformy na widłach nie wolno podnosić ludzi. Grozi to upadkiem i obrażeniami ciała.



6 Unikaj ostrego ruszania i raptownego hamowania. Zbyt wysoka prędkość i nagłe zmiany kierunku mogą prowadzić do wypadków. Zawsze jeźdź ostrożnie — nawet bez ładunku.



7 Nie wolno wchodzić pod uniesiony ładunek. Musisz mieć pewność, że ładunek nie spadnie na przypadkowych przechodniów.



8 Przy wjeździe na rampę jeźdź przodem, zjeżdżając z rampy jeźdź tyłem. Nigdy nie jeźdź w dół wzniesienia trzymając ładunek z przodu.



9 Nigdy nie zawracaj na rampie. Może to być przyczyną poważnych wypadków, ponieważ wózek może się przewrócić i spaść. Jazda po rampie wymaga zachowania szczególnej ostrożności.



10 Zwracaj uwagę na prawidłowe zabezpieczenie ładunku i nie przewoź ładunków, które są wyższe od kratki zabezpieczającej operatora wózka. Spadające towary mogą zranić Ciebie i innych.



11 Nigdy nie jeźdź do przodu, kiedy ładunek ogranicza widoczność. W takim przypadku zawsze jeźdź tyłem. Uważaj przy tym na reguły poruszania się po rampie.



12 Upewnij się, że ładunki są bezpiecznie ułożone i znajdują się pośrodku widel. Zachowaj szczególną ostrożność przewożąc ładunki o sporych rozmiarach.



13 Nigdy nie przeciążaj wózka i nie montuj dodatkowych przeciwwag. W żadnym wypadku nie wolno przekraczać dopuszczalnej nośności. Jest to częsta przyczyna wypadków.



14 Uważaj na wszelkie tablice, które informują o dopuszczalnym obciążeniu podłoża lub wysokości przejazdu. Zwracaj też uwagę na pozostałe znaki drogowe i szczególnie uważaj na pieszych.



15 Wjeżdżając na blaszane kładki zwracaj uwagę na ich wytrzymałość. Muszą one wytrzymać ciężar wózka i przewożonego ładunku. Blaszane kładki muszą być zabezpieczone przed przemieszczeniem.



16 Wózek wolno obsługiwać tylko z siedzenia operatora. Wszystkie części ciała muszą znajdować się we wnętrzu kabiny operatora. Nigdy nie wystawiaj rąk i nóg podczas jazdy.



17 Podobnie jak w ruchu ulicznym, należy zwracać uwagę na wystarczający odstęp od innych wózków widłowych. Zawsze pamiętaj o zachowaniu wystarczającej drogi hamowania.



18 Operator musi przez cały czas mieć kontrolę nad prowadzonym pojazdem. Podczas jazdy musisz wiedzieć co się dzieje naokoło i zachować pełną koncentrację. Nigdy nie pozostawiaj wózka widłowego z podniesionym wysoko ładunkiem.



19 Nigdy nie jeźdź z podniesionym wysoko ładunkiem. Upadek ładunku stwarza zagrożenie dla otoczenia i naraża towar na zniszczenie. Uważaj na przeszkody terenowe.



20 Zapamiętaj! Podczas parkowania wóзка w wyznaczonym miejscu: opuść widły na podłoże, podnośnik pochyl do przodu, zaciągnij hamulec postojowy i wyciągnij kluczyki ze stacyjki.



Linde Material Handling

Linde

Linde Material Handling Polska Sp. z o.o.

Centrala Warszawa
ul. Płochocińska 59
03-044 Warszawa
Telefon: +48 22 420 61 00
E-mail: info@linde-mh.pl

Serwis Warszawa
Telefon: +48 22 420 61 30
E-mail: serwis.warszawa@linde-mh.pl

Oddział Gdansk
Panattoni Park Gdansk III, Budynek 1
ul. Jabłoniowa 46A, 80-175 Gdansk
Telefon: +48 58 350 61 00
E-mail: info@linde-mh.pl
Serwis Gdansk
Telefon: +48 58 350 61 32
E-mail: serwis.gdansk@linde-mh.pl

Oddział Poznan
ul. Skrajna 5, Sierosław
62-080 Poznan – Tarnowo Podgórne
Telefon: +48 61 650 94 00
E-mail: info@linde-mh.pl
Serwis Poznan
Telefon: +48 61 650 94 30
E-mail: serwis.poznan@linde-mh.pl

Oddział Sosnowiec
Panattoni Park Sosnowiec V, Hala J
ul. Inwestycyjna 7, 41-208 Sosnowiec
Telefon: +48 32 774 75 00
E-mail: info@linde-mh.pl
Serwis Sosnowiec
Telefon: +48 32 774 75 30
E-mail: serwis.sosnowiec@linde-mh.pl

Oddział Wrocław
Panattoni Park Wrocław V
ul. Długa 2, 55-095 Mirków k/Wrocławia
Telefon: +48 71 710 38 00
E-mail: info@linde-mh.pl
Serwis Wrocław
Telefon: +48 71 710 38 30
E-mail: serwis.wroclaw@linde-mh.pl

Skontaktuj się z nami: ☎ infolinia 0801 888 808 ✉ info@linde-mh.pl 🌐 www.linde-mh.pl 🛒 www.linde-mh.shop/pl-pl